



ibaPDA-SNMP-Server+

SNMP-Server für Messdaten

Handbuch Ausgabe 1.1

Messsysteme für Industrie und Energie

Hersteller

iba AG Königswarterstr. 44 90762 Fürth Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Telefax	+49 911 97282-33
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2019, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision - Kapitel / Seite	Autor	Version SW
1.1	02/2019	Objekteigenschaften (3.3.3)	RM	6.39

Windows[®] ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu diese	m Handbuch4
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse4
	1.2	Schreibweisen4
	1.3	Verwendete Symbole5
2	Systemv	oraussetzungen6
3	SNMP Se	erver7
	3.1	Register Konfiguration7
	3.2	Register Objekte9
	3.3	System-OIDs 1.3.6.1.2.1.1
	3.4	Engine-ID13
4	Diagnose	e14
	4.1	Lizenz
	4.2	Register Diagnose14
	4.3	Verbindungsdiagnose mittels PING15
5	Support	und Kontakt

1 Zu diesem Handbuch

Die Dokumentation beschreibt die Funktion und die Anwendung des SNMP-Servers in *ibaPDA*.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung der verwendeten Speicherprogrammierbaren Steuerungen und Kommunikationssysteme befasst sind. Für den Umgang mit dem SNMP-Server in *ibaPDA* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse ibaPDA
- Kenntnis der Konfiguration eines SNMP-Servers

1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü Funktionsplan
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x
	Beispiel:
	Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neu-
	er Funktionsblock
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>
Dateinamen, Pfade	"Dateiname", "Pfad"
	Beispiel: "Test.doc"

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

■ Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.



iba

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Funktion SNMP-Server erforderlich:

- *ibaPDA* V6.37.0 oder höher
- Lizenz *ibaPDA-SNMP-Server+* wenn beliebige Signale als SNMP-Objekte verfügbar gemacht werden sollen
- Netzwerkverbindung zu einem oder mehreren SNMP-Clients

Hinweis



Es wird empfohlen, die SNMP-Kommunikation zur Datenerfassung auf einem separaten Netzwerk abzuwickeln, um eine Beeinflussung der SNMP-Telegramme durch den Ethernet-Datenverkehr zwischen *ibaPDA* und anderen Knoten im Netzwerk (Dateiserver, Messdateianforderungen usw.) zu vermeiden.

Sonstige Voraussetzungen an die eingesetzte PC-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme entnehmen Sie bitte der *ibaPDA*-Dokumentation.

Lizenzinformationen

Bestell-Nr.	Produktname	Beschreibung
30.670050	ibPDA-SNMP-Server+	Erweiterungslizenz zu einem <i>ibaPDA</i> -System für erweiterte SNMP-Server-Funktionen

Tab. 1: Verfügbare SNMP-Server-Lizenzen, Stand ibaPDA-V6.39.0

3 SNMP Server

ibaPDA verfügt über einen integrierten SNMP-Server.

SNMP (Simple Network Management Protokoll) wurde entwickelt, um Netzwerkelemente (z. B. Router, Switches, Drucker, Computer usw.) von einer zentralen Station überwachen und steuern zu können. Mithilfe des SNMP-Servers kann das *ibaPDA*-System von einem Netzwerk-Monito-ring-Tool wie z. B. Paessler PRTG oder Nagios überwacht werden.

Unterstützt werden dabei die SNMP-Varianten V1, V2c und V3. Der SNMP-Server stellt standardmäßig einen Satz von Diagnosesignalen zur Verfügung, welche Rückmeldung über den Zustand des Systems und der verschiedenen Datenaufzeichnungen geben.

Mit der zusätzlichen Lizenz (*ibaPDA-SNMP-Server+*, Art.-Nr. 30.670050) können Sie darüber hinaus jedes über *ibaPDA* erfasste Signal als Objekt im SNMP-Server verfügbar machen.

3.1 Register Konfiguration

🔢 iba I/O-Manager								×
i 🗋 📸 🚰 🎝 🌗 🕶 Hardware	Gruppen Technostring A	usgänge 🛛 🗎	E					
Allgemein	SNMP-Server	r						
	Konfiguration Objekte D	Diagnose						
	Aktiviert P	ort: 1611	* *					
Adressbücher	🗹 Erfassung starten, auch w	venn SNMP Serv	er nicht starten kann					
Zeitsynchronisation Knowbow-Schutz	SNMP V1/V2c Sicherheit	NMP V1/V2c Sicherheit						
⊕ IbaCapture	Community-String: p	oublic						
i∰ Playback ∰ <i>f</i> Wituell	SNMP V3 Sicherheit							
	Authentifizierung: I	MD5 \sim	Benutzemame:	public	Kennwort:			۲
	Verschlüsselung:	Kein 🗸	Schlüssel:	••••••				
	Textkodierung:	1252 - Westeuro	päisch (Windows)				~	-

Abb. 1: Register Konfiguration des SNMP-Servers

Aktiviert

Hier können Sie den SNMP-Server aktivieren und deaktivieren.

Port

Der Port, über den der SNMP-Server kommunizieren soll. Default-Wert ist 1611.

Community-String

Bei den Protokollvarianten V1 und V2c wird zur Authentifizierung nur ein sog. Community-String vorgegeben, der die Funktion eines Kennworts für den Datenverkehr zwischen SNMP-Server und -Client übernimmt. Der Default-Wert für den Community-String lautet "public".

Authentifizierung, Benutzername, Kennwort

Bei der Protokollvariante V3 ist der Sicherheitsstandard höher und es stehen mehrere Methoden zur Authentifizierung und Verschlüsselung zur Auswahl. Bei der Authentifizierung werden zwei Standards unterstützt:

- MD5 (Message-Digest Algorithm 5, Hashfunktion, 128 Bit)
- SHA (Secure Hash Algorithm, SHA1 Class, Hashfunktion, 160 Bit)

Neben der Auswahl des Authentifizierungsalgorithmus müssen Sie noch einen Benutzernamen und ein Kennwort eintragen.

Textcodierung

Für die korrekte Übertragung von ASCII-Daten (Textkanäle) stellen Sie hier die zur Region bzw. Sprache passende Textcodierung ein.

Verschlüsselung, Schlüssel

Bei der Verschlüsselung haben Sie die Wahl zwischen:

- keine Verschlüsselung
- DES (Data Encryption Standard)
- AES (Advanced Encryption Standard)

Hinweis



Welche Einstellungen hier vorzunehmen sind, klären Sie am besten mit Ihrem Netzwerkadministrator. Stellen Sie sicher, dass der eingestellte Port nicht bereits von anderen evtl. auf dem Rechner laufenden SNMP-Servern verwendet wird.

Der Button mit dem Augensymbol 🖭 dient zum Anzeigen von Schlüssel und Kennwort.



3.2 Register Objekte

SNMP-Server							
Konfiguration Objekte Diagnose							
Sie haben eine ibaPDA SNMP Server+ Lizenz. Sie können benutzerdefinierte SNMP-Ojekte über die MIB-Dateien erzeugen							
Objekteinstellungen							
Alle Signale publizieren							
Objektbeschreibung: Kommentar 1							
□ 1.3.6.1.4.1.45120							
🕀 🗝 0. Library							
i ibaPDA							
U. General							
2. Version							
	Sta	ndard					
🚊 🧀 🧀 1. Product	Olu						
i . Acquisition							
📄 🦳 2. Data stores							
1. IDaPDA table							
3 ibaHD Time table							
⊕							
E. C. Astivo slove							
	PDA-S	SNMP-Server+					
🔽 🔨 1. Temperature 1							
🔄 🔨 2. Temperature 2							
🔲 🔨 3. Temperature 3							
- C 4. Temperature 4							
OID: 1.3.6.1.4.1.45120.1.1.3.6.1.1	MIB-Name:	m6a1Temperature1					
Wert: 0	Тур:	OCTET STRING					

Abb. 2: SNMP-Objekte, standardmäßig verfügbar und lizenziert

In diesem Register legen Sie fest, welche Informationen und Daten auf dem SNMP-Server zur Verfügung gestellt werden. Die Baumstruktur zeigt den sog. OID-Baum (Object Identification).

Objekte, die standardmäßig immer verfügbar sind, erkennen Sie daran, dass es kein Auswahlfeld davor gibt. Dazu zählen:

- Objekte der SNMP-Bibliothek (Library)
- Objekte für die allgemeinen Eigenschaften von *ibaPDA*, wie Version und Dongle-Information
- Objekte für die Erfassung, wie z. B. "IsMeasuring"-Objekt (Messung läuft)
- Objekte f
 ür die verschiedenen Datenaufzeichnungen; diese Objekte sind entsprechend der Datenaufzeichnungsarten gruppiert.

Die Nutzung dieser Objekte zur Überwachung des *ibaPDA*-Systems kann z. B. die Projektierung eines Watchdog-Telegramms überflüssig machen.

Oberhalb des OID-Baums wird angezeigt, ob die zusätzliche Lizenz für benutzerdefinierte SNMP-Objekte vorhanden ist. Wenn diese Lizenz vorhanden ist, können Sie jedes in *ibaPDA* konfigurierte Signal im SNMP-Server verfügbar machen. Machen Sie dazu vor den gewünschten Signalen im Knoten "3. Modules" des OID-Baums Häkchen.

Button < MIB-Dateien erzeugen>

Mit diesem Button starten Sie die Erzeugung der sog. MIB-Dateien (Management Information Base). Die MIB-Dateien werden vom *ibaPDA*-Server erzeugt.

Wenn Sie Änderungen an der Objektauswahl vorgenommen haben und diese in MIB-Dateien speichern wollen, müssen Sie zunächst auf <Übernehmen> im I/O-Manager-Dialog klicken. Anschließend, nach Neustart der Erfassung, können Sie dann die MIB-Dateien erzeugen. Nach Betätigung des Buttons wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Dateien gespeichert werden sollen. Es werden stets zwei MIB-Dateien erzeugt:

- IBA-GENERAL-MIB.txt
 Diese Datei enthält die Objekte, die alle iba-Produkte gemeinsam haben.
- IBA-PRODUCT-IBAPDA-MIB.txt
 Diese Datei enthält die *ibaPDA*-spezifischen Objekte

Alle Signale publizieren

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden automatisch immer alle in *ibaPDA* existierenden Signale publiziert. Das bedeutet, auch wenn neue Signale angelegt wurden, werden diese automatisch beim Anwenden der Konfiguration publiziert. Ein manuelles Aktivieren der neuen Signale ist nicht mehr nötig.

Objektbeschreibung

Diese Beschreibung erscheint bei den einzelnen Objekten in der MIB-Datei. Beim Import der MIB-Datei in einem SNMP-Tool steht dann die Beschreibung dem Anwender bei der Auswahl von Objekten zur Verfügung. Der Anwender kann wählen, ob die Felder "Kommentar 1", "Kommentar 2" oder die Kombination aus beiden "Kommentar 1 | Kommentar 2" dafür verwendet werden.



Objektbaum - Knoten 1. *ibaPDA - 1. Product - 1. Acquisition*

Die wesentlichen *ibaPDA*-spezifischen Enumerationen für die Statuswerte der Aufzeichnungen und den Grund für den Start der Datenerfassung "StartReason" sind wie folgt:

Enumeration	Beschreibung	Werte
IbaEnumPDAStartRea- son	Die möglichen Gründe für den Start der Datenerfassung	0keiner (none) 1Start-Button (startButton) 2neue I/O-Konfiguration (ne- wIOConfig) 10automatischer Start (auto- maticStart) 11 Remote Konfiguration (re- moteConfig)
IbaEnumDBTimeSto- reStatus	Die möglichen Zustände einer DB/Cloud Datenaufzeichnung	 0angehalten (stopped) 1warten auf Trigger (waitForT- rigger) 2Aufzeichnung (recording) 3Post-Trigger (stopCountDown)
IbaEnumPDAStoreStatus	Die möglichen Zustände einer ibaPDA-Datenaufzeichnung	 0angehalten (stopped) 1warten auf Trigger (waitForT- rigger) 2Aufzeichnung (recording) 3Post-Trigger (stopCountDown)
IbaEnumQDRStoreSta- tus	Die möglichen Zustände einer ibaQDR-Datenaufzeichnung	0angehalten (stopped) 1nicht synchron (unsynced) 2synchron (synced)
IbaEnumHDStoreStatus	Die möglichen Zustände einer ibaHD-Datenaufzeichnung	0angehalten (stopped) 1getrennt (disconnected) 2Aufzeichnung (recording)

Tab. 2: Enumerationen für Startgrund der Erfassung und Statuswerte der Aufzeichnungsarten

Unter dem OID-Baum werden zum aktuell markierten Knoten bzw. Objekt angezeigt:

- Vollständige OID
- MIB-Name
- Aktueller Wert
- Datentyp

3.3 System-OIDs 1.3.6.1.2.1.1.

ibaPDA unterstützt die System-OIDs 1.3.6.1.2.1.1.x, die von SNMP-Werkzeugen zur automatischen Servererkennung genutzt werden.

OID	Beschreibung
1.3.6.1.2.1.1.1	sysDescr: Fixer Wert "ibaSNMP agent for ibaPDA"
1.3.6.1.2.1.1.2	sysObjectID: Fixer Wert "1.3.6.1.4.1.45120.1". Das ist die iba AG OID +"1" für das Produkt ibaPDA
1.3.6.1.2.1.1.3	sysUpTime: Dynamisch: Zeit seitdem der ibaPDA Service gestartet wur- de in der Einheit hunderstel Sekunden.
1.3.6.1.2.1.1.4	sysContact: Dynamisch: Wird selbst eingestellt in den Eigenschaften des Windows SNMP-Dienstes
1.3.6.1.2.1.1.5	sysName: Automatisch generiert: Computer Name + Domain Suffix z.B. "iba-fue-wks123.iba-ag.local"
1.3.6.1.2.1.1.6	sysLocation: Dynamisch: Wird selbst eingestellt in den Eigenschaften des Windows SNMP-Dienstes.
1.3.6.1.2.1.1.7	sysServices: wird nicht unterstützt

Tab. 3: Unterstützte System-OIDs

Die Inhalte der System-OIDs sysContact und sysLocation werden in der Lasche "Agent" im Windows Dienst "SNMP-Dienst" vorgegeben.

		Eigenschaften vo	on SNMP-Dienst (Lo	okaler Computer)	×			
		Traps	Sicherh	eit Abl	hängigkeiten			
		Allgemein	Anmelden	Wiederherstellung	Agent			
Name	B							
Smartcard	V	Internet-Verw	altungssysteme forder	n möglicherweise die	<i>t</i>			
🔍 SNMP-Dienst	A	Kontaktperso diesen Comp	Kontaktperson, den Systemstandort und Netzwerkdienste für diesen Computer vom SNMP-Dienst an					
SNMP-Trap	Er	·						
Software Protect	tion A							
🌼 SPP-Benachrich	ntigungsdienst St	t Kontakt:	Fritz Meyer, II					
🔍 SQL Server (WIN	NCC) Pr	Quarter	Aslana A Linia D. C.	C				
er 🛛 🌼 SQL Server (WIN	ACCPLUSMIG2014) Pr	Standort:	Aniage A, Linie B, Se	erver Raum C				
🔍 SQL Server Age	nt (WINCC) Ex	, L						
🔍 SQL Server Age	nt (WINCCPLUSMI Ex	Dienst						
🔍 SQL Server Brov	vser Pr	Physikal	isch 👿 Anwendung	en 📃 Datenverbind	dung/Subnetz			
e, 🛛 🌼 SQL Server VSS	Writer Pr							
ch 🔍 SSDP-Suche	Su	Internet	Ende-zu-Ende	de				
et 🔍 SSTP-Dienst	U							
🔍 Stromversorgur	ng Ve	Weitere Info	ormationen über <u>SNMF</u>	2				
🥋 Superfetch	V	•						
🔍 Tablet PC-Einga	abedienst Er	r						
CP/IP-NetBIO	S-Hilfsdienst Bi	i						
🖓 TeamViewer 11	Т	4						
🖓 Telefonie	Bi	•						
🔍 TightVNC Serve	ir -				n Dhamataraa			
CaraceConceptX				Abbreche	Ubemenmen			
🤹 TracewindowSe	rvice_v4.0 M	lanages and o	estantet Automa	EUKales System				

3.4 Engine-ID

Der SNMP-Server verwendet eine eindeutige Engine-ID, die im Register Diagnose der SNMP-Schnittstelle angezeigt wird.

🔢 iba I/O-Manager	jiba I/O-Manager — □ X						
🗄 🗋 💕 🎽 🎝 🌗 🔹 Hardware	vare Gruppen Technostring Ausgänge 🖹 🛍						
	SNMP	-Server					
OPC UA Server SNMP-Server	Konfiguration	Konfiguration Objekte Diagnose					
Externe Konfiguration	Status:	SNMP-Server läuft an Port 1	511				
Adressbücher	Engine ID:	Engine ID: 80 00 B0 40 83 06 4B 3C 97 0E 5F E9 9C					
Zeitsynchronisation Yerbundene SNMP-Clients Protokolldatei öffnen Client-Liste bereinigen							
ibaCapture ⊞∰r Playback	Adresse		Protokoll	Telegrammzähler	Letztes Telegramm		



4 Diagnose

4.1 Lizenz

Falls Sie die konfigurierten Signale nicht als SNMP-Variablen veröffentlichen können, überprüfen Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein - Einstellungen - Lizenz-Info* oder in der *ibaPDA*-Dienststatus-Applikation, ob Ihre Lizenz "ibaPDA SNMP Server+" ordnungsgemäß erkannt wird.

Lizenz-Info		Lizenz-Ontionen	
Lizenz-Nr. :	7164102		
Kunde:	Textoryle ballete (as (EPR)	AuPOA OPC UA Senary AuPOA Date	
Nutzungsdauer:	23 ¹⁷ Kalenderbage	ibaPDA SNMP Server+	
Dongle HW ID:	88-88-01-88-69-23 74-01-dinam015-32-23	BuPDA Uninsted BuPDA V6	
Daten-Aufzeichnu	ungen:	bal201 Heaung Locators (M)	~

Abb. 3: Anzeige der Lizenz im ibaPDA I/O-Manager

Sollte keine Lizenz vorhanden sein, werden Sie außerdem im I/O-Manager, Zweig Allgemein - SNMP-Server, Register *Objekte*, darauf hingewiesen:



Abb. 4: Hinweis auf fehlende Lizenz

4.2 Register Diagnose

🔢 iba I/O-Manager				
🗄 🗋 📂 🚰 🛃 🎝 🏷 🛛 Hardware	Gruppen Technostring Ausgänge 🗈 🏦			
Allgemein	SNMP-Server			
SNMP-Server	onfiguration Objekte Diagnose			
Multistation	Status: SNMP-Server läuft an Port 1611			
Adressbucher Č Zeitsynchronisation Schutz	Verbundene SNMP-Clients			Client-Liste bereinigen
⊕∎ibaCapture	Adresse	Protokoll	Telegrammzähler	Letztes Telegramm
ibaCapture-HMI	192.168.123.67	V2c	868	28/11/2016 14:47:25
OPC	192.168.123.52	V1	1	28/11/2016 14:31:13
er-war OPC UA er- ∰ Playback er- ∰ Nicht abgebildet				

Abb. 5: Register Diagnose des SNMP-Servers

Im Register Diagnose erhalten Sie Informationen zum Status des SNMP-Servers.

Außerdem werden alle Clients in einer Liste aufgeführt, die innerhalb der vergangenen Stunde auf den SNMP-Server zugegriffen haben. Die Clients, die in den vergangenen 10 min auf den SNMP-Server zugegriffen haben, werden mit einem grünen Hintergrund gekennzeichnet, der Rest mit grauem Hintergrund.

Mit dem Button <Client-Liste bereinigen> können Sie alle Einträge aus der Liste entfernen.

4.3 Verbindungsdiagnose mittels PING

Ping ist ein System-Befehl, mit dem überprüft werden kann, ob ein bestimmter Kommunikationspartner in einem IP-Netzwerk erreichbar ist.

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.



Geben Sie den Befehl "ping" gefolgt von der IP-Adresse des Kommunikationspartners ein und drücken Sie <ENTER>.

Bei bestehender Verbindung erhalten Sie mehrere Antworten.



Abb. 6: PING mit Erfolg

Bei nicht bestehender Verbindung erhalten Sie Fehlermeldungen.



Abb. 7: PING ohne Erfolg

5 Support und Kontakt

Support

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie die Seriennummer (iba-S/N) des Produktes an.

Kontakt

Zentrale

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: iba@iba-ag.com

Kontakt: Harald Opel

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.

